

IMPORTANTE

Non collegare ad apparecchi con carico superiore a 16A. Accertarsi che l'innesto di ogni apparecchio sia completamente inserito nell'uscita del Timer. Se è necessaria la pulizia del Timer, disconnetterlo dalla corrente e pulirlo con un panno asciutto.

NON IMMERGERE IL TIMER IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.

Caloriferi e apparecchi simili non devono essere lasciati incustoditi durante l'operazione. Il produttore raccomanda che apparecchi simili non vengano connessi al Timer.

BREVE INTRODUZIONE

1. Il Timer ha un totale di 8 programmi ON/OFF.
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF possono facilmente adattarsi a ogni necessità di utilizzo.
3. Modalità 12/24 ore.
4. Funzionalità ora legale/solare.
5. Il Timer dispone di 16 modalità giornaliere o di gruppi di giorni:
 - Mo (Lun)
 - Tu (Mar)
 - We (Mer)
 - Th (Gio)
 - Fr (Ven)
 - Sa (Sab)
 - Su (Dom)
 - Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom)
 - Mo, Tu, We, Th, Fr (Lun, Mar, Mer, Gio, Ven)
 - Sa, Su (Sab, Dom)
 - Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa (Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab)
 - Mo, We, Fr (Lun, Mer, Ven)
 - Tu, Th, Sa (Mar, Gio, Sab)
 - Mo, Tu, We (Lun, Mar, Mer)
 - Th, Fr, Sa (Gio, Ven, Sab)
 - Mo, We, Fr, Su (Lun, Mer, Ven, Dom)

OPERAZIONE INIZIALE

1. Connettere il Timer a una presa di corrente domestica regolare (220/240) e accenderlo.
2. Lasciare le batterie di Back Up in carica approssimativamente per 12 ore.
3. Dopo la carica resettare tutte le attuali impostazioni premendo il pulsante R (reset) con un oggetto appuntito (es. penna, matita).
4. Il Timer è ora pronto per essere programmato.

IMPOSTAZIONE ORA

1. Premere e tenere premuto il pulsante C+ (orologio), contemporaneamente premere il pulsante W+ (settimana) finché sul display non appare la giornata odierna. Continuare a premere H+ (ora) or M+ (minuto) finché sul display non appare l'orario corretto. Durante il settaggio, i pulsanti W+ (settimana), H+ (ora), e M+ (minuto) possono essere tenuti premuti per scorrimento veloce.
2. Rilasciare entrambi i pulsanti: la settimana e l'orario dovrebbero essere ora correttamente impostati.
3. Per resettare un orario inesatto, ripetere i passaggi illustrati sopra.

IMPOSTARE PROGRAMMI

1. Premere il pulsante  (Timer) e rilasciarlo. Il primo settaggio ON può ora essere effettuato.
2. Premere il pulsante W+ (settimana) per impostare il giorno o il gruppo di giorni. Impostare l'ora premendo il pulsante H+ (ora) e successivamente il pulsante M+ (minuto).
3. Premere nuovamente il pulsante  (Timer) per concludere il primo settaggio ON e passare al primo settaggio OFF.
Ripetere il passaggio n.2 per iniziare il primo settaggio OFF.
4. Premere nuovamente il pulsante  (Timer) per concludere il primo settaggio OFF e passare al secondo settaggio ON. Ripetere i passaggi n.2 e n.3 per settare le impostazioni rimanenti.
5. Quando i settaggi sono stati completati, premere il pulsante C+ (orologio): il TIMER è ora memorizzato.

ESEMPIO: TIMER ON alle 8:15 e TIMER OFF alle 22:15 tutti i giorni:

- a. Premere  (Timer): sul display appare "1_ON".
- b. Premere W+ (week) finché sul display appare "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU".
- c. Premere H+ (ora) finché sul display appare "6:00PM" o "18:00".
- d. Premere M+ (minuto) finché sul display appare "6:15PM" o "18:15".
- e. Premere nuovamente  (Timer): sul display appare "1_OFF".
- f. Ripetere i passaggi c. e d. finché sul display appare "10:15PM" or "22:15".

SUGGERIMENTO: quando ricontrollate le impostazioni verificate che non siano contrastanti, soprattutto quando si usano i gruppi di giorni.

SETTAGGIO MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

1. Premere MANUAL per riattivare le tre modalità.

SCHEDA TECNICA

GD7-16

2. In modalità MANUAL ON o in modalità MANUAL OFF il Timer non funziona secondo i parametri stabiliti in modalità AUTO.
3. Quando si passa da modalità MANUAL a modalità AUTO, il Timer manterrà il settaggio programmato in modalità MANUAL finché non saranno impostati nuovi parametri.

MODALITA' 12/24 ORE

Quando in modalità AUTO, premere contemporaneamente C+ (orologio) e  (Timer). Sul display apparirà la scritta "SUMMER".

FUNZIONE SUMMERTIME (ora solare)

1. In modalità AUTO premere C+ (orologio) contemporaneamente e MANUAL. Sul display apparirà la scritta "SUMMERTIME".
2. L'orologio tornerà indietro di un'ora.
3. Premere di nuovo i due pulsanti per tornare a WINTERTIME (ora legale).

SPECIFICHE

Voltaggio: 220/240 AC 50 Hz

Carico massimo: 16A, 3600W

Settaggio minimo: 1 Min

Temperatura: -10° to +45°

Accuratezza: +/- 1 Minuto al Mese

Backup Batteria: NIMH 1.2V>100hours